

# Double Microwave Egg Poacher

L603 v001: 08/03/23

Please read and retain these instructions for future reference

# Basilico

## ENGLISH INSTRUCTIONS



### Dimensions

22 x10.8 x8cm

### Material

PP Plastic

Please read this instruction manual thoroughly before starting and ensure you are familiar with the operation of your new Double Microwave Egg Poacher.

### User Instructions

Unpack the components carefully. Please check all parts have been removed from the packaging.

Remove the lid and place item on a flat surface

Lightly spray or spread the inner cup with a little oil or butter to ensure an easy, non-stick release.

Fill the base with approximately **80ml or 5 tbsp of boiling water**

Use the built-in centre notch to safely crack your egg

Gently place one whole cracked egg into the designated cup. (Remember: 1 Egg per cup)

Securely place the lid on top of the poacher.

Put the assembled item into the microwave and set the time and power

Cook for **60 seconds at 700W** –

Top Tip: If the egg is still too runny after 60 seconds, increase the cooking time in 5-10 second intervals until your desired firmness is reached.

Remove lid from Poacher and allow any steam to evaporate. Take care to avoid contact with steam

Carefully remove the poacher from the microwave (**Caution!** it may be hot!).

Use the built-in feature to lift the inner cup and immediately drain the excess water using the integrated colander.

Tip the perfectly poached egg from the colander directly onto your plate.

✦ Best served with a sprinkle of salt and pepper atop crunchy toast!

Please note microwave performances vary depending on wattage. Cooking time may need to be reduced for higher wattage microwaves.

### Cleaning

- Hand wash in warm soapy water or clean in the dishwasher.

# The Enterprise Department

UK Head Office, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU

Tel: 0844 4824400\*, Fax: 01279 756595

[www.coopersofstortford.co.uk](http://www.coopersofstortford.co.uk)


EU address: D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

\*UK Calls cost around 7 pence per minute plus your telephone company's network access.  
Please check with your telephone supplier.

**DISPOSAL**

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.

Code & Symbol	
Type of Plastic	Polypropylene

## DEUTSCHE ANLEITUNG

**Abmessungen**

22 x 10,8 x 8 cm

**Material**

PP-Kunststoff

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich, bevor Sie beginnen, und stellen Sie sicher, dass Sie mit der Bedienung Ihres neuen Double Microwave Egg Poacher vertraut sind.

**Benutzeranweisungen**

Packen Sie die Komponenten sorgfältig aus. Bitte prüfen Sie, ob alle Teile aus der Verpackung entfernt wurden.

Nimm den Deckel ab und lege den Gegenstand auf eine ebene Fläche

Besprühen oder verteilen Sie die innere Tasse leicht mit etwas Öl oder Butter, um eine einfache, antihafte Auslösung zu gewährleisten.

Füllen Sie die Basis mit etwa **80 ml oder 5 Esslöffel kochendem Wasser**

Nutzen Sie die eingebaute Mittelkerbe, um Ihr Ei sicher zu knacken

Geben Sie vorsichtig ein ganzes gebrochenes Ei in den vorgesehenen Becher. (Denk daran: 1 Ei pro Tasse)

Legen Sie den Deckel sicher auf den Wilderer.

Geben Sie das zusammengesetzte Produkt in die Mikrowelle und stellen Sie Zeit und Leistung ein

Koche **60 Sekunden bei 700W** –

Top-Tipp: Wenn das Ei nach 60 Sekunden noch zu flüssig ist, erhöhe die Garzeit in 5-10 Sekunden, bis die gewünschte Festigkeit erreicht ist.

Nimm den Deckel vom Poacher ab und lass den Dampf verdunsten. Achte darauf, Kontakt mit Dampf zu vermeiden

Nimm den Wilderer vorsichtig aus der Mikrowelle (**Vorsicht!** Es könnte heiß sein!).

Nutzen Sie die eingebaute Funktion, um den inneren Becher anzuheben und das überschüssige Wasser sofort mit dem integrierten Sieb abzulassen.

Kippe das perfekt pochierte Ei vom Sieb direkt auf deinen Teller.

✦ Am besten serviert mit einer Prise Salz und Pfeffer auf knusprigen Toast!

Bitte beachten Sie, dass die Mikrowellenleistungen je nach Wattzahl variieren. Für Mikrowellen mit höherer Wattzahl muss die Garzeit möglicherweise verkürzt werden.

**Reinigung**

- Handwaschen in warmem Seifenwasser oder reinigen Sie sie in der Spülmaschine.

**The Enterprise  
Department**

UK Head Office, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU

Tel: 0844 4824400\*, Fax: 01279 756595

[www.coopersofstortford.co.uk](http://www.coopersofstortford.co.uk)


EU address: D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

\*UK Calls cost around 7 pence per minute plus your telephone company's network access. Please check with your telephone supplier.

**ENTSORGUNG**

- Coopers of Stortford verwenden, wo möglich, recycelbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papiere und Kartons gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörde.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen, genehmigten Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle zur Entsorgung.
- Kunststoffe, Plastiktüten – das wird aus folgendem recycelbaren Kunststoff hergestellt.

Code & Symbol	
Art des Kunststoffs	Polypropylen

## INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

**Dimensions**

22 x 10,8 x 8 cm

**Matériel**

Plastique PP

**Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer et vous assurer de bien connaître le fonctionnement de votre nouveau Poconnier d'œufs à double micro-ondes.**

**Instructions utilisateur**

Déballez soigneusement les composants. Veuillez vérifier que toutes les pièces ont été retirées de l'emballage.

Retirez le couvercle et placez l'objet sur une surface plane
Vaporisez légèrement ou étalez légèrement la tasse intérieure avec un peu d'huile ou de beurre pour assurer un décollage facile et antiadhésif.
Remplissez la base d'environ <b>80 ml ou 5 cuillères à soupe d'eau bouillante</b>
Utilisez l'encoche centrale intégrée pour casser votre œuf en toute sécurité
Placez délicatement un œuf cassé entier dans la tasse désignée. (Rappelez-vous : 1 œuf par tasse)
Placez solidement le couvercle sur le poconnier. Mettez l'objet assemblé au micro-ondes et réglez l'heure et l'alimentation
Cuisez <b>60 secondes à 700W</b> – Conseil : Si l'œuf est encore trop liquide après 60 secondes, augmentez le temps de cuisson par intervalles de 5 à 10 secondes jusqu'à atteindre la fermeté souhaitée.
Retirez le couvercle de Poacher et laissez toute vapeur s'évaporer. Veillez à éviter tout contact avec la vapeur Retirez soigneusement le poconnier du micro-ondes ( <b>attention !</b> Il pourrait faire chaud !). Utilisez la fonction intégrée pour soulever la coupelle intérieure et évacuer immédiatement l'excès d'eau grâce à la passoire intégrée.
Versez l'œuf poché parfaitement posé de la passoire directement sur votre assiette. ✨ À mieux servir avec une pincée de sel et de poivre sur des toasts croquants !

**Veillez noter que les performances des micro-ondes varient selon la puissance. Le temps de cuisson peut devoir être réduit pour les micro-ondes à haute puissance.**

**Nettoyage**

- Lavez-vous à la main à l'eau tiède savonneuse ou nettoyez au lave-vaisselle.

**The Enterprise  
Department**

UK Head Office, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU

Tel: 0844 4824400\*, Fax: 01279 756595

[www.coopersofstortford.co.uk](http://www.coopersofstortford.co.uk)


EU address: D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

\*UK Calls cost around 7 pence per minute plus your telephone company's network access.  
Please check with your telephone supplier.

**MISE AU BAU**

- Les Cooper de Stortford utilisent des emballages recyclables ou recyclés lorsque cela est possible.
- Veuillez jeter tous les emballages, papiers, cartons conformément à la réglementation de recyclage de votre autorité locale.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vérifier auprès de votre centre local de recyclage des déchets ménagers agréé par la municipalité pour l'élimination.
- Plastiques, sacs de poly – c'est fabriqué à partir du plastique recyclable suivant.

Code & Symbole	
Type de plastique	Polypropylène

## ČESKÉ NÁVODY



## Rozměry

22 x 10,8 x 8 cm

## Materiál

PP plast

Před zahájením si prosím pečlivě přečtete tento návod a ujistěte se, že znáte ovládání vašeho nového dvojitého mikrovlnného vařáku na vejce.

## Uživatelské instrukce

Pečlivě rozbalte součástky. Zkontrolujte, zda byly všechny díly vyjmuty z obalu.

Sundej víko a polož předmět na rovný povrch
Lehce postříkejte nebo rozetřete vnitřní kelímek trochou oleje nebo másla, abyste zajistili snadné a nepřilnavé uvolnění.
Naplňte základnu přibližně <b>80 ml nebo 5 lžícemi vroucí vody</b>
Použijte vestavěný středový zářez k bezpečnému rozbití vejce
Jemně vložte jedno celé rozbité vejce do určeného kelímku. (Pamatujte: 1 vejce na šálek)
Bezpečně položte víčko na pytlák. Vložte sestavený předmět do mikrovlnky a nastavte čas a výkon
Vařte <b>60 sekund při 700W</b> – Tip: Pokud je vejce po 60 sekundách stále příliš tekuté, prodlužte dobu vaření po 5–10 sekundách, dokud nedosáhnete požadované tvrdosti.
Sundejte víčko z Poacheru a nechte páru odpařit. Dávejte pozor, abyste se vyhnuli kontaktu s párou Opatrně vyndejte pytlák z mikrovlnky ( <b>Pozor!</b> Může být horko!). Použijte vestavěnou funkci k zvednutí vnitřního kelímku a okamžitému vypuštění přebytečné vody pomocí integrovaného cedníku.
Vysypte dokonale pošírované vejce z cedníku přímo na talíř. ✦ Nejlépe podávané s trochou soli a pepře na křupavém toastu!

Vezměte prosím na vědomí, že výkon mikrovlnných vln se liší podle výkonu wattů. U mikrovlnných elektráren s vyšším výkonem může být potřeba zkrátit dobu vaření.

## Čištění

- Ručně myjte v teplé mýdlové vodě nebo čistěte v myčce.

**The Enterprise  
Department**

UK Head Office, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU

Tel: 0844 4824400\*, Fax: 01279 756595

[www.coopersofstortford.co.uk](http://www.coopersofstortford.co.uk)


EU address: D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

\*UK Calls cost around 7 pence per minute plus your telephone company's network access.  
Please check with your telephone supplier.

**LIKVIDACE**

- Coopers of Stortford používají recyklovatelné nebo recyklované obaly, kde je to možné.
- Prosím, vyhazujte veškeré obaly, papír a kartony v souladu s předpisy o recyklaci vašeho místního úřadu.
- Na konci životnosti produktu si prosím ověřte likvidaci u svého místního úřadu autorizovaného centra pro recyklaci domácího odpadu.
- Plasty, plastové sáčky – toto je vyrobeno z následujícího recyklovatelného plastu.

Kód a symbol	
Typ plastu	Polypropylen

## SLOVENSKÉ NÁVODY



## Rozmery

22 x 10,8 x 8 cm

## Materiál

PP plast

Pred začatím si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie a uistite sa, že poznáte obsluhu vášho nového dvojitého mikrovlnného poširovača na vajčička.

## Používateľské inštrukcie

Starostlivo rozbaľte komponenty. Prosím, skontrolujte, či boli všetky diely z balenia vybraté.

Odstráňte viečko a položte predmet na rovný povrch
Jemne nastriekajte alebo natrite vnútorný pohárik trochou oleja či masla, aby ste zabezpečili jednoduché a neprilnavé uvoľnenie.
Naplňte základňu približne <b>80 ml alebo 5 polievkových lyžíc vriacej vody</b>
Použite zabudovaný stredový zárez na bezpečné rozbitie vajca
Jemne vložte celé rozbité vajce do určeného pohára. (Pamätajte: 1 vajce na šálku)
Pevne položte pokrievku na vrch pytlíka. Vložte zostavený predmet do mikrovlnky a nastavte čas a výkon
Varte <b>60 sekúnd pri 700W</b> – Tip: Ak je vajce po 60 sekundách stále príliš riedke, predĺžte čas varenia po 5-10 sekundách, kým nedosiahnete požadovanú tvrdosť.
Odstráňte pokrievku z Poacheru a nechajte paru odpariť. Dávajte pozor, aby ste sa vyhli kontaktu s parou Opatrne vyberte pytlík z mikrovlnky ( <b>Pozor!</b> Môže byť horúco!). Použite zabudovanú funkciu na zdvihnutie vnútorného pohára a okamžité vypustenie prebytočnej vody pomocou integrovaného cedníka.
Vysypte dokonale poširované vajce z cedníka priamo na tanier. ✦ Najlepšie podávať s trochou soli a korenia na chrumkavom toast!

Upozorňujeme, že výkon mikrovlniek sa líši podľa výkonu wattov. Čas varenia môže byť potrebné skrátiť pri mikrovlnných rúrach s vyšším výkonom.

## Čistenie

- Umývajte ručne v teplej mydlovej vode alebo čistite v umývačke.

**The Enterprise  
Department**

UK Head Office, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU

Tel: 0844 4824400\*, Fax: 01279 756595

[www.coopersofstortford.co.uk](http://www.coopersofstortford.co.uk)


EU address: D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France

Tel: (+44) 1279 701269

\*UK Calls cost around 7 pence per minute plus your telephone company's network access.  
Please check with your telephone supplier.

**LIKVIDÁCIA**

- Coopers of Stortford používajú recyklovateľné alebo recyklované obaly, kde je to možné.
- Prosím, zlikvidujte všetky obaly, papier a kartóny v súlade s vašimi miestnymi predpismi o recyklácii.
- Na konci životnosti produktu si prosím overte likvidáciu vo vašom miestnom autorizovanom centre na recykláciu domáceho odpadu.
- Plasty, plastové vrecká – toto je vyrobené z nasledujúceho recyklovateľného plastu.

Kód a symbol	
Typ plastu	Polypropylén

**CUSTOMER SERVICES:**

Customers in GB (England, Scotland and Wales), please contact our customer services -  
UK Head Office, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, CM23 2JU, Tel: 0844 4824400

Customers in Northern Ireland and Europe, please contact our customer services -  
D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France, Tel: (+44) 1279 701269