

Crowing Rooster Ornament

Item codes: M292 / 3146821

Instructions for Use

v001: 17/01/24

Please read and retain these instructions for future reference

GAINSBOROUGH
Garden & Wildlife


ENGLISH INSTRUCTIONS

Power Details: 2 x LR44 button batteries Included.
Button Cell Compartment secured by screw.


Please read this instruction manual thoroughly before starting and ensure you are familiar with the operation of your new Crowing Rooster Ornament.

User Instructions:


①  Battery compartment



② 2 pcs LR 44 batteries required (included)



③ Battery compartment



When the movement is detected within 1 m distance, it will hoot.

When movement is detected within 1m distance, it will hoot.


WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ANY APPLIANCE, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC OUTDOOR USE.
- NOT FOR COMMERCIAL USE.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.

BATTERIES:

- CONTAINS BUTTON CELLS



BATTERY SAFETY:

- **BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IF SWALLOWED OR PLACED INSIDE ANY PART OF THE BODY SEEK IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION.**
- INSTALL BATTERIES IN ACCORDANCE WITH ITS POLARITY SYMBOLS. DO NOT FIT BUTTON CELLS IN REVERSE.
- ENSURE THE BATTERY COMPARTMENT IS SECURED BY A SCREW OR SECURING DEVICE.
- IF THE BATTERY COMPARTMENT (DOES NOT CLOSE SECURELY, STOP USING THE PRODUCT AND KEEP IT AWAY FROM CHILDREN.
- DO NOT SHORT CIRCUIT THE BATTERY TERMINALS.
- REMOVE THE BATTERIES IF LEFT FOR LONG PERIODS.
- **KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN AND PETS.**
- DO NOT MIX USED AND NEW BUTTON CELLS
- **NEVER DISPOSE OF BUTTON CELLS OR BATTERIES IN A FIRE.**

BATTERY DISPOSAL

- SPENT OR EXPIRED BUTTON CELLS MUST BE DISPOSED SAFELY AWAY FROM CHILDREN ACCESS AND RECYCLED IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- ALWAYS SWITCH OFF AND REMOVE BATTERIES BEFORE CLEANING.
- DO NOT IMMERSE IN WATER.
- DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR SHARP UTENSILS TO CLEAN THIS APPLIANCE.
- WIPE SURFACES WITH A SOFT DRY CLOTH. DRY THOROUGHLY BEFORE FURTHER USE.
- STORE THE APPLIANCE IN A COOL, DRY PLACE.

DISPOSAL

- Coopers of Stortford use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.




ANLEITUNG AUF DEUTSCH

Leistungsdetails: 2 x LR44-Knopfbatterien im Lieferumfang enthalten.
Knopfzellenfach mit Schraube gesichert.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie beginnen, und stellen Sie sicher, dass Sie mit der Bedienung Ihres neuen Crowing Rooster Ornaments vertraut sind.

Benutzerhinweise:


①  Battery compartment



② 2 pcs LR 44 batteries required (included)



③ Battery compartment



When the movement is detected within 1 m distance, it will hoot.

Wenn eine Bewegung innerhalb von 1 m Entfernung erkannt wird, ertönt ein Signalton.

WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE:


BEI DER VERWENDUNG EINES GERÄTS SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEFOLGT WERDEN:

- LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.
- FÜR DEN HAUS-AUSSENGBEbrauch.
- NICHT FÜR KOMMERZIELLE NUTZUNG.
- VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG AUF MÄNGEL PRÜFEN UND NICHT VERWENDEN, WENN DEFECTE FESTGESTELLT WERDEN. Achten Sie darauf, das Gerät nicht fallen zu lassen, da starke Stöße zu inneren Schäden führen können.
- DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR ODER ZUBEHÖRTEILEN, DIE NICHT VON COOPERS OF STORTFORD EMPFOHLEN SIND, KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN UND IHRE GEWÄHRLEISTUNG ERLÖSCHEN LASSEN.

BATTERIEN:

- ENTHÄLT KNOPFZELLEN





BATTERIESICHERHEIT:

- **Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. BEI VERSCHLUCKEN ODER IN IRGEND EINEM KÖRPERTEIL SOFORT EINE ÄRZTLICHE HILFE AUFSUCHEN.**
- INSTALLIEREN SIE DIE BATTERIEN ENTSPRECHEND IHREN POLARITÄTSSYMBOLN. KNOPFZELLEN NICHT UMGESETZT EINSETZEN.
- STELLEN SIE SICHER, DASS DAS BATTERIEFACH MIT EINER SCHRAUBE ODER EINER SICHERUNGSVORRICHTUNG BEFESTIGT IST.
- FALLS DAS BATTERIEFACH NICHT SICHER SCHLIEßT, VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT UND BEWAHREN SIE ES VON KINDERN FERN.
- SCHLIESSEN SIE DIE BATTERIEANSCHLÜSSE NICHT KURZ.
- ENTFERNEN SIE DIE BATTERIEN, WENN SIE LÄNGERE ZEITEN LASSEN.
- **HALTEN SIE BATTERIEN VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERN.**
- VERMISCHEN SIE GEBRAUCHTE UND NEUE KNOPFZELLEN NICHT
- **ENTSORGEN SIE KNOPFZELLEN ODER BATTERIEN NIEMALS IN EINEM FEUER.**

ENTSORGUNG DER BATTERIE

- VERBRAUCHTE ODER ABGELAUFENE KNOPFZELLEN MÜSSEN SICHER UND UNZUGANG VON KINDERN entsorgt und gemäß den Vorschriften Ihrer örtlichen Behörden recycelt werden.
- BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITS-, GEBRAUCHS- UND ENTSORGUNGSANWEISUNGEN DES BATTERIEHERSTELLERS.

PFLEGE- UND REINIGUNGSANLEITUNG

- VOR DER REINIGUNG IMMER AUSSCHALTEN UND BATTERIEN ENTFERNEN.
- NICHT IN WASSER EINTAUCHEN.
- VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL ODER SCHARFEN GERÄTE, UM DIESES GERÄT ZU REINIGEN.
- Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen, trockenen Tuch ab. VOR DER WEITEREN VERWENDUNG GRÜNDLICH TROCKNEN.
- LAGERN SIE DAS GERÄT AN EINEM KÜHLEN, TROCKENEN ORT.

ENTSORGUNG

- Coopers of Stortford verwendet nach Möglichkeit wiederverwertbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papiere und Kartons gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörden.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich zur Entsorgung bitte an Ihr örtliches autorisiertes Hausmüll-Recyclingzentrum.




INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

Détails de puissance : 2 piles bouton LR44 incluses.
Compartment pour pile bouton sécurisé par vis.


Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer et assurez-vous que vous êtes familier avec le fonctionnement de votre nouvel ornement Crowing Rooster.

Instructions d'utilisation :


①  Battery compartment



② 2 pcs LR 44 batteries required (included)



③ Battery compartment



When the movement is detected within 1 m distance, it will hoot.

Lorsqu'un mouvement est détecté à moins de 1 m de distance, il klaxera.


AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

LORS DE L'UTILISATION D'UN APPAREIL, DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES :

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
- POUR UTILISATION DOMESTIQUE EN EXTÉRIEUR.
- PAS POUR UN USAGE COMMERCIAL.
- AVANT UTILISATION, VÉRIFIEZ ATTENTIVEMENT TOUT DÉFAUT ET NE PAS UTILISER SI DES DÉFAUTS SONT TROUVÉS. VEILLEZ À NE PAS LAISSER L'APPAREIL CAR DES IMPACTS FORTS PEUVENT PROVOQUER DES DOMMAGES INTERNES.
- L'UTILISATION DE TOUT ACCESSOIRE OU ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS PAR COOPERS OF STORTFORD PEUT PROVOQUER DES BLESSURES ET INVALIDER TOUTE GARANTIE QUE VOUS POUVEZ AVOIR.

BATTERIES:

- CONTIENT DES PILES BOUTON



SÉCURITÉ DE LA BATTERIE :

- **AVERTISSEMENT SUR LA BATTERIE : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. EN CAS D'INGESTION OU DE PLACAGE À L'INTÉRIEUR D'UNE PARTIE DU CORPS, CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.**
- INSTALLEZ LES BATTERIES CONFORMÉMENT À SES SYMBOLES DE POLARITÉ. NE PAS INSTALLER LES PILES BOUTON À L'ENVERS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE COMPARTIMENT DE LA BATTERIE EST FIXÉ PAR UNE VIS OU UN DISPOSITIF DE SÉCURISATION.
- SI LE COMPARTIMENT DES BATTERIES (NE FERME PAS SOLIDEMENT), CESSER D'UTILISER LE PRODUIT ET LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- NE COURT-CIRCUITEZ PAS LES BORNES DE LA BATTERIE.
- RETIREZ LES BATTERIES SI LAISSÉES PENDANT DE LONGUES PÉRIODES.
- **GARDER LES BATTERIES LOIN DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.**
- NE PAS MÉLANGER LES PILES BOUTON UTILISÉES ET NEUVES
- **NE JAMAIS JETER LES PILES BOUTON OU LES BATTERIES DANS UN INCENDIE.**

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

- LES PILES BOUTON USÉES OU EXPIRÉES DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉES EN TOUTE SÉCURITÉ, HORS DE L'ACCÈS DES ENFANTS ET RECYCLÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS DE VOTRE AUTORITÉ LOCALE.
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET D'ÉLIMINATION DU FABRICANT DE LA BATTERIE.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

- TOUJOURS ÉTEINDRE ET RETIRER LES PILES AVANT LE NETTOYAGE.
- NE PAS PLONGER DANS L'EAU.
- N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS ABRASIFS NI D'USTENSILES POINTUS POUR NETTOYER CET APPAREIL.
- ESSUYER LES SURFACES AVEC UN CHIFFON DOUX ET SEC. SÉCHER COMPLÈTEMENT AVANT UNE NOUVELLE UTILISATION.
- RANGEZ L'APPAREIL DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

ÉLIMINATION

- Coopers of Stortford utilise des emballages recyclables ou recyclés lorsque cela est possible.
- Veuillez jeter tous les emballages, papiers et cartons conformément aux réglementations de recyclage de vos autorités locales.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vérifier auprès de votre centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité pour son élimination.




NÁVOD V ČESKY

Podrobnosti o napájení: 2 x knoflíkové baterie LR44 součástí balení.
Prostor pro knoflíkovou buňku zajištěný šroubem.


Před spuštěním si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití a ujistěte se, že jste obeznámeni s ovládáním vašeho nového ozdobného kropícího kohouta.

Uživatelské pokyny:


①  Battery compartment



② 2 pcs LR 44 batteries required (included)



③ Battery compartment



When the movement is detected within 1 m distance, it will hoot.

Když je detekován pohyb ve vzdálenosti 1 m, zahouká.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:


PŘI POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI SPOTŘEBIČE BY VŽDY MĚLY BÝT DODRŽOVÁNY ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
- PRO DOMÁCÍ VENKOVNÍ POUŽITÍ.
- NENÍ PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ.
- PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE, NEJSOU VADY, A NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JSOU ZJIŠTĚNY ZÁVADY. DEJTE POZOR, ABY ZAŘÍZENÍ NESPALO, PROTOŽE TĚŽKÉ NÁRAZY MOHOU ZPŮSOBIT VNITŘNÍ POŠKOZENÍ.
- POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NEDOPORUČUJÍ COOPERS OF STORTFORD, MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ A ZRUŠIT PLATNOST VAŠICH ZÁRUK.

BATERIE:

- OBSAHUJE KNOFLÍKOVÉ BUŇKY





BEZPEČNOST BATERIE:

- **BATERIE VAROVÁNÍ: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. PŘI POŽITÍ NEBO UMÍSTĚNÍ JAKÉKOLI ČÁSTI TĚLA VYHLEDEJTE OKAMŽITĚ LÉKAŘSKOU POMOC.**
- INSTALUJTE BATERIE V SOULADU S JEHO SYMBOLY POLARITY. NEPŘIPOJUJTE KNOFLÍKOVÉ BUŇKY OBRÁCENĚ.
- UJISTĚTE SE, ŽE JE PROSTOR BATERIE ZAJIŠTĚN ŠROUBEM NEBO ZAJIŠŤOVACÍM ZAŘÍZENÍM.
- POKUD PŘIHRÁDKA NA BATERIE (NEUZAVÍRÁ SE BEZPEČNĚ, PŘESTAŇTE VÝROBEK POUŽÍVAT A UCHOVÁVEJTE HO MIMO DĚTÍ.
- NEZKRATUJTE SVORKY BATERIE.
- VYJMĚTE BATERIE, POKUD JSOU ZACHOVÁNY DLOUHO.
- **UCHOVÁVEJTE BATERIE BEZ DĚTÍ A ZVÍŘAT.**
- NESMÍŠEJTE POUŽITÉ A NOVÉ KNOFLÍKOVÉ BUŇKY
- **NIKDY NEVHAZUJTE KNOFLÍKOVÉ ČLÁNKY NEBO BATERIE DO OHNĚ.**

LIKVIDACE BATERIE

- VYPOUŠTĚNÉ NEBO PROŠLENÉ TLAČÍTKOVÉ BUŇKY MUSÍ BÝT LIKVIDOVÁNY BEZPEČNĚ BEZ PŘÍSTUPU DĚTÍ A RECYKLOVÁNY V SOULADU S PŘEDPISY VAŠICH MÍSTNÍCH ÚŘADŮ.
- DODRŽUJTE POKYNY PRO BEZPEČNOST, POUŽITÍ A LIKVIDACE BATERIE VÝROBCE BATERIE.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ

- PŘED ČIŠTĚNÍM VŽDY VYPNĚTE A VYJMĚTE BATERIE.
- NEPONOŘUJTE DO VODY.
- K ČIŠTĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE NEPOUŽÍVEJTE BRUSNÉ ČISTIČE ANI OSTRÉ NÁDOBÍ.
- OTŘETE POVRCHY MĚKKÝM SUCHÝM HŘÍDKEM. PŘED DALŠÍM POUŽITÍM DŮKLADNĚ osušte.
- UCHOVÁVEJTE SPOTŘEBIČ NA CHLADNÉM, SUCHÉM MÍSTĚ.

LIKVIDACE

- Coopers of Stortford používá tam, kde je to možné, recyklovatelné nebo recyklované obaly.
- Zlikvidujte prosím všechny obaly, papír a kartony v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Na konci životnosti produktu se prosím obraťte na místní úřad autorizovaného střediska pro recyklaci domovního odpadu ohledně likvidace.




NÁVOD V SLOVENČINE

Podrobnosti o výkone: 2 x gombíkové batérie LR44 sú súčasťou balenia.
Priestor pre gombíkové bunky zaistený skrutkou.


Pred spustením si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, že ste oboznámení s obsluhou vášho nového ozdobného kohúta.

Návod na použitie:


①  Battery compartment



② 2 pcs LR 44 batteries required (included)



③ Battery compartment



When the movement is detected within 1 m distance, it will hoot.

Keď je detekovaný pohyb vo vzdialenosti 1 m, zaznie.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:


PRI POUŽÍVANÍ AKÉHOKOĽVEK SPOTREBIČA BY TREBA VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
- NA DOMÁCE VONKAJŠIE POUŽITIE.
- NIE JE NA KOMERČNÉ POUŽITIE.
- PRED POUŽITÍM SI DÔKLADNE SKONTROLUJTE NEJAKÉ VADY A NEPOUŽÍVAJTE, AK NÁJDETE CHYBY. DÁVAJTE POZOR, ABY VÁS SPOTREBIČ NEPÁDOL, KEĎŽE ŤAŽKÉ NÁRAZY MÔŽU SPÔSOBIŤ VNÚTORNÉ POŠKODENIE.
- POUŽÍVANIE AKÉHOKOĽVEK PRÍSLUŠENSTVA ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, KTORÉ NEODPORUČUJE COOPERS STORTFORD, MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIA A ZRUŠIŤ PLATNOSŤ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY.

BATÉRIE:

- OBSAHUJE GOMBÍKOVÉ BUŇKY





BEZPEČNOSŤ BATÉRIE:

- **VÝSTRAHA BATÉRIE: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. PRI POŽITÍ ALEBO UMIESTNENÍ AKEJKOLVEK ČASTI TELA VYHLADAJTE OKAMŽITE LEKÁRSKU POMOC.**
- NAINŠTALUJTE BATÉRIE V SÚLADE S JEHO SYMBOLMI POLARITY. NESTÁVAJTE BUNKY TLAČIDIEL OPAČNE.
- UISTITE SA, ŽE JE PRIESTOR NA BATÉRIU ZABEZPEČENÝ SKRUTKOU ALEBO ZABEZPEČOVACÍM ZARIADENÍM.
- AK SA PRIESTOR NA BATÉRIU (NEZATVORÍ BEZPEČNE, PRESTAŇTE VÝROBOK POUŽÍVAŤ A UCHOVÁVAJTE HO MIMO DETÍ.
- NESKRATUJTE SVORKY BATÉRIE.
- VYBERTE BATÉRIE V PRÍPADE DLHÉHO ČASU.
- **UCHOVÁVAJTE BATÉRIE BEZ DETÍ A ZVIERATKOV.**
- NEMIEŠAJTE POUŽITÉ A NOVÉ TLAČIDLÁ
- **NIKDY NEVHADZUJTE GOMBÍKOVÉ ČLÁNKY ALEBO BATÉRIE DO OHŇA.**

LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

- VYPOTREBOVANÉ ALEBO EXPIROVANÉ BUNKY TLAČIDIEL SA MUSIA LIKVIDOVAŤ BEZPEČNE BEZ PRÍSTUPU DETÍ A RECYKLOVAŤ V SÚLADE S NARIADENIAMÍ VAŠICH MIESTNYCH ÚRADOV.
- DODRŽUJTE POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ, POUŽÍVANIE A LIKVIDÁCIU VÝROBCOV BATÉRIE.

POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- PRED ČISTENÍM VŽDY VYPNITE A VYBERTE BATÉRIE.
- NEPONÁRAJTE DO VODY.
- NA ČISTENIE TOHTO SPOTREBIČA NEPOUŽÍVAJTE BRÚSNE ČISTIACE PROSTRIEDKY ANI OSTRÉ NÁDOBIE.
- POVRCHY UTRITE MÄKKOU SUCHOU HANDROVOU. PRED ĎALŠÍM POUŽITÍM DÔKLADNE osušte.
- SPOTREBIČ UCHOVÁVAJTE NA CHLADNOM, SUCHOM MIESTE.

DISPOZÍCIA

- Coopers of Stortford používa tam, kde je to možné, recyklovateľné alebo recyklované obaly.
- Všetky obaly, papier a kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi o recyklácii miestnych úradov.



- Na konci životnosti produktu sa o likvidácii informujte v stredisku na recykláciu domového odpadu autorizovanému miestnou radou.

CUSTOMER SERVICES:

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK: The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford, Herts, UK, CM23 2JU
Tel: 0330 331 0300

NI/EU:
D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France
Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:
3Pagen Versand und Handelsges. mbH
St. Jöris Strasse 16-28
52477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204

