

CLEAN WATER SPIN MOP

Item No: R064/734580

Instructions for Use

v001: 12/09/2025



ENGLISH INSTRUCTIONS



ACCESSORIES:

1x Bucket, 3x tubes, 1x Mop head connector, 2x Mop heads



ASSEMBLY:



1. Insert the end of the lower tube into the mop head connector and twist it clockwise until it's fully secured.
2. Insert the middle tube into the lower tube and twist it clockwise until it's fully secured.
3. Insert the handle tube into the middle tube and twist it clockwise until it's fully secured.
4. Attached the Velcro microfiber head

INSTRUCTIONS FOR USE:

- 1. Pour water and floor cleaner as required into the top blue hole to fill.
- 2. Place mop upright onto central connector inside bucket, release the blue clip and push the handles down slowly to wet the mop head.



- 3. Secure the blue clip back in place ready to mop.
- 4. To remove dirty water, place the mop upright back on central connector, release the blue clip and push the handle down and up quickly to rinse mop and wet mop head with clean water. Dirty water will collect in the outer dirty water section.
- 5. To empty dirty water section – remove plug at bottom and drain away.
- 6. To empty clean water section – lift lid and pour water out.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS:

- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this product.
- Store the item in a cool, dry place.
- Wipe with a clean dry cloth.
- To clean the microfibre mop pad, machine wash at 30 degrees Celsius.

DISPOSAL:

- We use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product’s lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.

Code & Symbol	
Type of Plastic	Polypropylene

DEUTSCHE ANLEITUNG



ZUBEHÖR:

1x Eimer, 3x Schläuche, 1x Moppkopfverbinder, 2x Moppköpfe



MONTAGE:



1. Stecken Sie das Ende des unteren Rohrs in den Moppkopfanschluss und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er vollständig befestigt ist.
2. Führe das mittlere Rohr in das untere Rohr ein und drehe es im Uhrzeigersinn, bis es vollständig befestigt ist.
3. Stecken Sie das Griffrohr in das mittlere Rohr und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis es vollständig gesichert ist.
4. Befestigt den Velcro-Mikrofaserkopf

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Gießen Sie Wasser und Bodenreiniger nach Bedarf in das obere blaue Loch, um es zu füllen.
2. Platzieren Sie den Moschmoppständer auf den zentralen Anschluss im Eimer, lösen Sie den blauen Clip und drücken Sie die Griffe langsam nach unten, um den Moppkopf zu befeuchten.



3. Befestigen Sie den blauen Clip wieder an Ort und Stelle, damit Sie ihn wischen können.
4. Um Schmutzwasser zu entfernen, setzen Sie den Mopp aufrecht wieder auf den Mittelanschluss, lösen Sie den blauen Clip und drücken Sie den Griff schnell nach unten und oben, um den Mopp und den feuchten Moppkopf mit klarem Wasser abzuspülen. Schmutzwasser sammelt sich im äußeren Schmutzwasserbereich.
5. Um den Schmutzwasserbereich zu entleeren, entfernen Sie den Stopfen an der Unterseite und lassen Sie ihn abtropfen.
6. Zum Entleeren des Abschnitts für sauberes Wasser – Deckel anheben und Wasser ausgießen.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE:

- Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder scharfen Utensilien, um dieses Produkt zu reinigen.
- Bewahren Sie den Artikel an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
- Um das Mikrofaser-Wischpad zu reinigen, bei 30 Grad Celsius in der Maschine waschen.

BESEITIGUNG:

- Wir verwenden, wo immer möglich, recycelbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier und Kartons gemäß den Recyclingvorschriften Ihrer örtlichen Behörden.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an das von Ihrer Gemeinde autorisierte Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle, um es zu entsorgen.
- Kunststoffe, Polybeutel – dieser wird aus folgendem recycelbaren Kunststoff hergestellt.

Code & Symbol	
Art des Kunststoffs	Polypropylen

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS



ACCESSOIRES:

1x seau, 3x tubes, 1x connecteur de tête de vadrouille, 2x têtes de vadrouille



ASSEMBLAGE :



1. Insérez l'extrémité du tube inférieur dans le connecteur de la tête de vadrouille et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit complètement fixé.
2. Insérez le tube central dans le tube inférieur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit complètement fixé.
3. Insérez le tube de la poignée dans le tube central et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit complètement fixé.
4. Fixation de la tête en microfibre Velcro

MODE D'EMPLOI :

1. Versez de l'eau et du nettoyant pour sols au besoin dans le trou bleu supérieur à remplir.
2. Placez la vadrouille à la verticale sur le connecteur central à l'intérieur du seau, relâchez le clip bleu et poussez lentement les poignées vers le bas pour mouiller la tête de vadrouille.



3. Remettez le clip bleu en place, prêt à passer la serpillière.
4. Pour éliminer l'eau sale, replacez la serpillière à la verticale sur le connecteur central, relâchez le clip bleu et poussez rapidement la poignée vers le bas et vers le haut pour rincer la vadrouille et la tête de vadrouille humide à l'eau claire. L'eau sale s'accumulera dans la section extérieure de l'eau sale.
5. Pour vider la section d'eau sale, retirez le bouchon en bas et vidangez-le.
6. Pour vider la section d'eau propre, soulevez le couvercle et versez de l'eau.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE :

- N'utilisez PAS de nettoyants abrasifs ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer ce produit.
- Conservez l'article dans un endroit frais et sec.
- Essuyez avec un chiffon propre et sec.
- Pour nettoyer le tampon de vadrouille en microfibre, lavez-le en machine à 30 degrés Celsius.

DISPOSITION:

- Nous utilisons des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez vous débarrasser de tous les emballages, papiers, cartons conformément aux réglementations de recyclage de votre autorité locale.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous renseigner auprès de votre centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre mairie pour l'élimination.
- Plastiques, sacs en polyéthylène – ils sont fabriqués à partir du plastique recyclable suivant.

Code et symbole	
Type de plastique	Polypropylène

ČESKÝ NÁVOD



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1x kbelík, 3x trubice, 1x konektor hlavy mopu, 2x hlava mopu



MONTÁŽ:



1. Vložte konec spodní trubky do konektoru hlavy mopu a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nebude zcela zajištěn.
2. Vložte prostřední trubku do spodní trubky a otáčejte s ní ve směru hodinových ručiček, dokud nebude zcela zajištěna.
3. Vložte trubku rukojeti do střední trubky a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, dokud nebude zcela zajištěna.
4. Připevněná hlava z mikrovlákna Velcro

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Nalijte vodu a čistič podlah podle potřeby do horního modrého otvoru k naplnění.
2. Umístěte mop svisle na středový konektor uvnitř kbelíku, uvolněte modrou sponu a pomalu zatlačte rukojetí dolů, aby se hlava mopu navlhčila.



3. Zajistěte modrou sponu zpět na místo a připravte se k vytírání.
4. Chcete-li odstranit špinavou vodu, umístěte mop svisle zpět na středový konektor, uvolněte modrou sponu a rychle zatlačte na rukojeť dolů a nahoru, abyste mop opláchnuli a namočili hlavu mopu čistou vodou. Špinavá voda se bude shromažďovat ve vnější části špinavé vody.
5. Chcete-li vyprázdnit část špinavé vody – odstraňte zátku ve spodní části a vypusťte ji.
6. Pro vyprázdnění části čisté vody – zvedněte víko a vylijte vodu.

POKYNY PRO PÉČI A ČIŠTĚNÍ:

- K čištění tohoto výrobku NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky ani ostré náčiní.
- Skladujte předmět na chladném a suchém místě.
- Otřete čistým suchým hadříkem.
- K čištění mopové podložky z mikrovlákna perte v pračce na 30 stupňů Celsia.

LIKVIDACE:

- Tam, kde je to možné, používáme recyklovatelné nebo recyklované obaly.
- Zlikvidujte prosím všechny obaly, papír, kartony v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Na konci životnosti výrobku se prosím obraťte na místní radu autorizované středisko pro recyklaci domovního odpadu ohledně likvidace.
- Plasty, polybagy – vyrábí se z následujícího recyklovatelného plastu.

Kód & Symbol	
Typ plastu	Polypropylen

ANGLICKÉ INŠTRUKCIE



PRÍSLUŠENSTVO:

1x vedro, 3x trubice, 1x konektor mopovej hlavy, 2x mopové hlavy



ZHROMAŽDENIE:



1. Vložte koniec spodnej trubice do konektora hlavy mopu a otáčajte ju v smere hodinových ručičiek, kým nebude úplne zaistená.
2. Vložte strednú trubicu do spodnej trubice a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým nebude úplne zaistená.
3. Vložte trubicu rukoväte do strednej trubice a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým nebude úplne zaistená.
4. Pripevnená hlava z mikrovlákná na suchý zips

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE:

1. Podľa potreby nalejte vodu a čistič podláh do horného modrého otvoru, ktorý sa má naplniť.
2. Umiestnite mop do zvislej polohy na centrálny konektor vo vnútri vedra, uvoľnite modrú sponu a pomaly zatlačte rukoväť nadol, aby ste navlhčili hlavu mpu.



3. Zaistite modrú sponu späť na miesto a pripravte ju na utieranie.
4. Ak chcete odstrániť špinavú vodu, umiestnite mop zvisle späť na stredový konektor, uvoľnite modrú sponu a rýchlo zatlačte rukoväť nadol a nahor, aby ste mop a mokrú hlavu mpu opláchnuli čistou vodou. Špinavá voda sa bude zhromažďovať vo vonkajšej časti špinavej vody.
5. Ak chcete vyprázdniť časť špinavej vody – vytiahnite zátku v spodnej časti a vypustíte ju.
6. Ak chcete vyprázdniť časť čistej vody – zdvihnite veko a vylejte vodu.

POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE:

- Na čistenie tohto produktu NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky ani ostré náčinie.
- Predmet skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Utrite čistou suchou handričkou.
- Na čistenie podložky mpu z mikrovlákná perte v práčke na 30 stupňov Celzia.

LIKVIDÁCIA:

- Tam, kde je to možné, používame recyklovateľné alebo recyklované obaly.
- Všetky obaly, papier a kartóny zlikvidujte v súlade s predpismi miestnych úradov o recyklácii.
- Na konci životnosti produktu sa informujte o likvidácii v miestnom stredisku na recykláciu domového odpadu.
- Plasty, polybagy – vyrába sa z nasledujúceho recyklovateľného plastu.


Kód a symbol	
Druh plastu	Polypropylén

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

The Enterprise Department Ltd, Trading as Coopers of Stortford.

UK address: 11 Bridge Street, Bishops Stortford, Herts, UK, CM23 2JU

NI address: D.S.B. LD, 160 Bd. De Fourmies, 59100 Roubaix, France



0044 (0)330 331 0300



enquiries@coopersofstortford.co.uk



<https://www.coopersofstortford.co.uk>

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

52477 Alsdorf



+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de